



| Número | Código  | Descripción                    |
|--------|---------|--------------------------------|
| 1      | 707-710 | Empuñadura La 10.              |
| 2      | 454-028 | Volante regulador de aguja.    |
| 3      | 454-030 | Arandela resorte de aguja.     |
| 4      | 707-027 | Resorte de aguja.              |
| 5      | 707-711 | Aguja inox HTE Ø 1.3 mm.       |
| 6      | 707-024 | Caja guía de aguja.            |
| 7      | 707-018 | Arandela de cierre.            |
| 8      | 707-023 | Resorte de válvula cónico.     |
| 9      | 707-021 | Apoyo de gatillo.              |
| 10     | 707-223 | Válvula teflon.                |
| 11     | 707-021 | Tornillo prensaestopa.         |
| 12     | 707-018 | Arandela de cierre.            |
| 13     | 707-712 | Pico fluido inox HTE Ø 1.3 mm. |

| Número | Código  | Descripción                    |
|--------|---------|--------------------------------|
| 14     | 707-713 | Boquilla de aire LA 10 HTE.    |
| 15     | 454-001 | Tapón antigoteo.               |
| 16     | 454-002 | Tapa de depósito.              |
| 17     | 454-003 | Filtro tipo vaso.              |
| 18     | 707-004 | Depósito de nylon.             |
| C 19   | 707-005 | Conjunto depósito completo.    |
| 20     | 707-714 | Regulador de caudal / abanico. |
| 21     | 454-013 | Tornillo eje de gatillo.       |
| 22     | 454-009 | Eje de gatillo.                |
| 23     | 707-390 | Carretel apoyo de gatillo.     |
| 24     | 707-012 | Gatillo inox.                  |
| 25     | 707-010 | Prensaestopa inox de fluido.   |